

Instrukcja użytkowania pojazdów na akumulator

1. Zasady bezpieczeństwa

- Pojazd powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używaj pojazdu w pobliżu ulic, zbiorników wodnych, schodów ani stromych zboczy.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy pojazd jest sprawny.
- Dziecko powinno korzystać z pasów bezpieczeństwa (jeśli pojazd jest w nie wyposażony). Zaleca się również używanie kasku ochronnego.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia pojazdu.
- Jazda dwóch dzieci jest dozwolona wyłącznie w modelach do tego przeznaczonych.
- Pojazd nie jest wodoodporny. Nie używaj go podczas deszczu, w kałużach, błocie.

2. Przed pierwszym użyciem

- Sprawdź poprawność montażu oraz dokręcenie wszystkich śrub.
- Sprawdź podłączenie akumulatora i przewodów.
- **Po zakończeniu montażu, przed pierwszą jazdą, akumulator należy ładować przez 8 godzin.**
Pierwsze pełne ładowanie pozwala osiągnąć pełną wydajność akumulatora oraz znacząco wpływa na wydłużenie jego żywotności.
- Sprawdź działanie pedału gazu, świateł, panelu oraz pilota (jeśli występuje).
- Jeżeli pojazd posiada pompowane koła, sprawdź ich ciśnienie.

3. Prawidłowe użytkowanie

- Przed zmianą kierunku jazdy całkowicie zatrzymaj pojazd.
- Nie przeciążaj pojazdu i nie holuj innych przedmiotów.
- Unikaj długotrwałej jazdy pod strome wzniesienia.
- Nie zjeżdżaj z wysokich krawężników i nie uderzaj w przeszkody.
- **Jeżeli pojazd zaczyna wyraźnie zwalniać lub traci moc, zakończ jazdę i naładuj akumulator.**
- **Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania akumulatora ani pozostawienia go rozładowanego przez dłuższy czas.**

4. Ładowanie akumulatora

Prawidłowe ładowanie akumulatora jest jednym z najważniejszych elementów eksploatacji pojazdu i ma bezpośredni wpływ na jego żywotność.

- Używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej z pojazdem lub zalecanej przez producenta.
- Ładuj akumulator w suchym i dobrze wentylowanym miejscu (zalecana temperatura 10–30°C).
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.
- Nawet gdy pojazd nie jest używany, doładowuj akumulator co najmniej raz w miesiącu.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania się akumulatora lub ładowarki przerwij ładowanie.

- Akumulator jest elementem eksploatacyjnym. **Jego średnia żywotność wynosi około 12 miesięcy** i zależy od sposobu użytkowania, częstotliwości ładowania oraz warunków przechowywania. Nieprawidłowa eksploatacja może znacznie skrócić jego żywotność.
- **Podczas dłuższego okresu nieużywania akumulator należy doładowywać minimum raz na 30 dni.**
- Należy unikać głębokiego rozładowania akumulatora.

Orientacyjne minimalne napięcia:

dla akumulatorów 12V – nie niżej niż 10,5V,

dla układów 24V – nie niżej niż 20,5V.

5. Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub i stan kół.
- Czyść pojazd miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- **Regularnie usuwaj kurz i piasek z okolic przełączników, pedału gazu oraz panelu sterowania.**
- Nie myj pojazdu myjką ciśnieniową ani nie polewaj go wodą.
- Przechowuj pojazd w suchym miejscu, z dala od wilgoci i temperatur poniżej 5°C.
- W okresie nieużywania doładowuj akumulator raz w miesiącu.

6. Rozwiązywanie problemów

- Pojazd nie uruchamia się – naładuj akumulator.
- Brak reakcji po włączeniu – sprawdź przewody i bezpiecznik.
- Pojazd jedzie wolno – naładuj lub wymień akumulator.
- Pilot nie działa – wymień baterie i sparuj pilot.
- Ładowarka nie ładuje – sprawdź zasilanie i przewód.

7. Gwarancja i serwis

- Produkt objęty jest gwarancją 2 lata na podstawie dowodu zakupu
- Gwarancja nie obejmuje: akumulatora i innych części eksploatacyjnych, naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych, zalania, przeciążenia, nieprawidłowego ładowania, mocnego zakurzenia, samodzielnych przeróbek oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją.
- W przypadku awarii skontaktuj się z punktem sprzedaży.